

ТЕННИКАРЛУС

ВСЁ ДЛЯ УСПЕШНОГО КИНОБИЗНЕСА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
ПОПКОРНА
БЕЗ ВКУСОВЫХ ДОБАВОК

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПОПКОРНА БЕЗ ВКУСОВЫХ ДОБАВОК

для аппарата с автоматической подачей масла и датчиком нагрева котла

1



Крышка котла аппарата должна быть закрыта!

Котел должен быть расположен вертикально.

Поочередно включить тумблеры:

- KETTLE HEAT (нагрев котла)
- KETTLEMOTOR (мотор)
- OIL SYSTEM MASTER (масло)

2



На панели аппарата загорится красный индикатор LOAD/DUMP INDICATOR и раздастся звуковой сигнал, предупреждая, что котел аппарата нагрелся до необходимой температуры.

3



После подачи сигнала о готовности нажать на панели аппарата кнопку красного цвета PUSH FOR OIL (подача масла).

4



Подача масла осуществляется автоматически через специальный кран.

Количество подаваемого масла определяется заранее заложеной программой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПОПКОРНА БЕЗ ВКУСОВЫХ ДОБАВОК

для аппарата с автоматической подачей масла и датчиком нагрева котла




5 С помощью боковой ручки открыть крышку котла.



6 Засыпать в котел зерно кукурузы.
С помощью боковой ручки закрыть крышку котла.



7 Начинается интенсивное раскрытие зерна, сопровождающееся характерными звуковыми «щелчками».
После окончания «щелчков», которые издает зерно при раскрытии, необходимо перевернуть котел с помощью боковой ручки.



8 Раскрытое зерно необходимо высыпать в поддон или кабинет.

ВАЖНО!

Приготовление соленого попкорна требует нагрева котла 240 – 250°C

ТЕННИКАРЛУС

ВСЁ ДЛЯ УСПЕШНОГО КИНОБИЗНЕСА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
**СОЛЁНОГО
ПОПКОРНА**

СОЛЁНЫЙ
ПОПКОРН

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ СОЛЁНОГО ПОПКОРНА для аппарата с автоматической подачей масла и датчиком нагрева котла



Крышка котла аппарата должна быть закрыта!

Котел должен быть расположен вертикально.

Поочередно включить тумблеры:

- KETTLE HEAT (нагрев котла)
- KETTLEMOTOR (мотор)
- OIL SYSTEM MASTER (масло)

Выставить переключатель в режим SALT (соль)



На панели аппарата загорится красный индикатор LOAD/DUMP INDICATOR и раздастся звуковой сигнал, предупреждая, что котел аппарата нагрелся до необходимой температуры.



После подачи сигнала о готовности нажать на панели аппарата кнопку красного цвета PUSH FOR OIL (подача масла).




Подача масла осуществляется автоматически через специальный кран.

Количество подаваемого масла определяется заранее заложенной программой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ СОЛЁНОГО ПОПКОРНА для аппарата с автоматической подачей масла и датчиком нагрева котла

5



С помощью боковой ручки открыть крышку котла.
Добавить в котел «Соль+».



6



Засыпать в котел зерно кукурузы.

С помощью боковой ручки закрыть крышку котла.

7



Начинается интенсивное раскрытие зерна, сопровождающееся характерными звуковыми «щелчками». После окончания «щелчков», которые издает зерно при раскрытии, необходимо перевернуть котел с помощью боковой ручки.

8



Раскрытое зерно необходимо высыпать в поддон или кабинет.

ВАЖНО!

Приготовление соленого попкорна требует нагрева котла 240 – 250°C

ТЕННІКАРPLUS

ВСЁ ДЛЯ УСПЕШНОГО КИНОБИЗНЕСА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
**СЛАДКОГО
ПОПКОРНА**

СЛАДКИЙ
ПОПКОРН

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ СЛАДКОГО ПОПКОРНА для аппарата с автоматической подачей масла и датчиком нагрева котла



Крышка котла аппарата должна быть закрыта!

Котел должен быть расположен вертикально.

Поочередно включить тумблеры:

- KETTLE HEAT (нагрев котла)
- KETTLEMOTOR (мотор)
- OIL SYSTEM MASTER (масло)



На панели аппарата загорится красный индикатор LOAD/DUMP INDICATOR и раздастся звуковой сигнал, предупреждая, что котел аппарата нагрелся до необходимой температуры.



После подачи сигнала о готовности нажать на панели аппарата кнопку красного цвета PUSH FOR OIL (подача масла).




Подача масла осуществляется автоматически через специальный кран.

Количество подаваемого масла определяется заранее заложеной программой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ СЛАДКОГО ПОПКОРНА для аппарата с автоматической подачей масла и датчиком нагрева котла

5



С помощью боковой ручки открыть крышку котла.
Добавить в котел «SC+ Premium» / сладкую добавку.




6




Засыпать в котел зерно кукурузы.
С помощью боковой ручки закрыть крышку котла.

7



Начинается интенсивное раскрытие зерна, сопровождающееся характерными звуковыми «щелчками».
После окончания «щелчков», которые издает зерно при раскрытии, необходимо перевернуть котел с помощью боковой ручки.

8



Раскрытое зерно необходимо высыпать в поддон или кабинет.

ВАЖНО! Приготовление сладкого попкорна требует нагрева котла 210 - 220 °С, т. к. при более высоких температурах сладкая добавка начинает пригорать к поверхности котла. **ДЛЯ СЛАДКОГО ПОПКОРНА ОЧЕНЬ ВАЖНО** поймать момент, когда его нужно выгружать готовым из котла. Делать это необходимо немного раньше, чем при приготовлении солёного попкорна, т. е. не дожидаясь окончания хлопков.